

Prvky pro plnění zásobníků mazacích čerpadel

Zapsán do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, č. vložky 274



Ruční plnicí lis obj.č. 48101, plnění čerpadla QLS301

Plnicí přípoje


Plnicí přípoj přímý
obj.č. 48161

Plnicí přípoj přímý, prodloužený
obj.č. 48163

Plnicí přípoj 90°
obj.č. 48162

Plnicí přípoj 90°, prodloužený
obj.č. 48164

Ruční plnicí čerpadlo
ZSA stacionární

Následující prvky slouží k plnění tukových čerpadel LINCOLN QSL301, QLS321, P203, P233, P205, P215, P502, ZPU01/02, Centro-matic, popř. jakýchkoli dalších tukových mazacích čerpadel se zásobníkem.

RUČNÍ PLNICÍ LIS

Slouží k plnění ze standardních kartuší 400g. Po odšroubování víka plnicího lisu je možné rovněž nasát maziva ze soudku. Naplněný lis se našroubuje na plnicí přípoj, který bývá natrvalo umístěn na vstupu zásobníku plněného čerpadla a mazivo je jedním tahem do plněného zásobníku protlačeno.

obj.č. 48101.....ruční plnicí lis, 400g, M26x1,5(i)

Plnicí přípoje

obj.č. 48161.....plnicí přípoj přímý M22x1,5(a)/M26x1,5(a)

obj.č. 48163.....plnicí přípoj přímý, prodl. M22x1,5(a)/M26x1,5(a)

obj.č. 48162.....plnicí přípoj 90° M22x1,5(a)/M26x1,5(a)

obj.č. 48164.....plnicí přípoj 90°, prodl. M22x1,5(a)/M26x1,5(a)

Volba plnicího přípoje u vybraných typů čerpadel

Typ čerpadla	Volba plnicího přípoje
QLS301, QLS321	48161 nebo 48162 (namísto redukce s mazací hlavicí na tělese čerpadla)
P203, P233, P502	48161 nebo 48162 (pro zásobníky 1 a 2 l) *) 48163 nebo 48164 (pro zásobníky 2FL, 4 a 8 l)
P205	48161 nebo 48162 (pro zásobníky 5 l) *) 48163 nebo 48164 (pro zásobníky 4 a 8 l)
P215	48161 nebo 48162 (pro všechny typy zásobníků) *)

*) Je určeno pro instalaci do nevyužitých otvorů pro čerpací prvky. Pokud je čerpadlo osazeno max. počtem čerpacích prvků, není možné tento způsob použít.

SUDOVÁ PLNICÍ ČERADLA

Jedná se o nejrychlejší a z hlediska možnosti kontaminace maziva nečistotami, případně hygieny práce, také nejčistší způsob plnění zásobníků. Slouží k plnění přímo z originálních přepravních sudů s mazivem (sud není součástí dodávky).

Plnicí čerpadlo je složeno z následujících komponent:

- čerpadlo (1) - k dispozici v ruční (typ ZSA – na obrázku) nebo pneumatické (typ DPZ-2) verzi. Čerpací trubice čerpadla se vsouvá do maziva až na dno sudu, kde je mazivo sacími otvory odebíráno.
- sudové víko (2) - zabraňuje vniku prachu a dalších nečistot do sudu
- upínací zařízení s křídlovým šroubem (3) - k upevnění trubky čerpadla a sudu
- stěrací deska (4) - je umístěna na hladině maziva a společně s ubývajícím mazivem klesá dolů. Zabraňuje tvorbě kráterů v mazivu
- hadice 1,5 m s polovinou rychlospojky Rectus DN6/1/4" (5) (samice)

Na plněném čerpadle je natrvalo umístěna druhá polovina výše zmíněné rychlospojky (6) (samec - není součástí plnicího čerpadla, nutno objednat zvlášť - viz příslušenství, obj. č. 563311 01 !!!). Při plnění se tyto dvě poloviny rychlospojek spojí, zásobník se naplní a rychlospojka se rozpojí.

Prvky pro plnění zásobníků mazacích čerpadel

Zapsán do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, č. vložky 274

Ruční plnicí
čerpadlo ZSA
stacionární verze



Vozík pro ruční plnicí
čerpadlo ZSA
mobilní verze



Pneumatické plnicí
čerpadlo Pneumato-fill
stacionární verze



Polovina rychlospojky (m) G1/4"(i) s
krytkou, obj.č. 563311 01



Vsuvka, závit vnější/vnější
obj.č. 843105 - G1/4"(a)/G1/4"(a)
obj.č. 843124 - G1/4"(a)/G1/2"(a)
obj.č. 843123 - G1/4"(a)/G3/8"(a)
obj.č. 522501 - G1/4"(a)/M22x1,5(a)
obj.č. 522502 - G1/4"(a)/M20x1,5(a)

Technické parametry ručního plnicího čerpadla

Max. pracovní tlak:	až 8 bar
Dodávané množství:	30 cm ³ /zdvih
Druh maziva:	tuk do třídy NLGI 2

Ruční plnicí čerpadlo ZSA - stacionární		
Název	pro sud / vniřní sudu	Objednací číslo
Ruční plnicí čerp. 5kg, stac.~ZSA	5kg / 180-210mm	48341
Ruční plnicí čerp. 10kg, stac.~ZSA	10kg / 210-240mm	48342
Ruční plnicí čerp. 15kg, stac.~ZSA	15kg / 240-270mm	48343
Ruční plnicí čerp. 18kg, stac.~ZSA	18kg / 266-291mm	48344
Ruční plnicí čerp. 20kg, stac.~ZSA	20kg / 270-310mm	48345
Ruční plnicí čerp. 25kg, stac.~ZSA	25kg / 310-335mm	48346
Ruční plnicí čerp. 50kg, stac.~ZSA	50kg / 335-385mm	48347

K dispozici je také mobilní verze ruční ch plní cí čerpadel. K tomu je potřeba přibojednat vozík - obj. č. **49131**.

Technické parametry pneum. plnicího čerpadla

Tlak vzduchu:	8 bar
Tlakový převod:	3:1
Max. pracovní tlak:	cca 24 bar
Dodávané množství:	1800 g/min (při tlaku vzduchu 8 bar)
Druh maziva:	tuky tříd NLGI 000 až 2

Pneumatická plnicí čerpadla Pneumato-fill - stacionární		
Název	pro sud / vniřní sudu	Objednací číslo
Pneum. plnicí čerpadlo stac. 10kg	10kg / 215-230mm	48621
Pneum. plnicí čerpadlo stac. 15-18kg	15-18kg / 255-282mm	48622
Pneum. plnicí čerpadlo stac. "JOKEY"	18-20kg / 242-291mm	48623
Pneum. plnicí čerpadlo stac. 20kg	20kg / 285-305mm	48624
Pneum. plnicí čerpadlo stac. 25kg	25kg / 300-335mm	48625
Pneum. plnicí čerpadlo stac. 50kg	50kg / 355-387mm	48626
Pneum. plnicí čerpadlo stac. 200kg	200kg / 550-590mm	48627

Pneumatická plnicí čerpadla Pneumato-fill - mobilní		
Název	pro sud / vniřní sudu	Objednací číslo
Pneum. plnicí čerpadlo mob. 15-18kg	15-18kg / 255-282mm	48631
Pneum. plnicí čerpadlo mob. 20kg	20kg / 285-305mm	48632
Pneum. plnicí čerpadlo mob. 25kg	25kg / 300-335mm	48633
Pneum. plnicí čerpadlo mob. 50kg	50kg / 355-387mm	48634

Na vstupu tlak. vzduchu doporučujeme umístit jednotku na úpravu vzduchu, která se skládá z redukčního ventilu, manometru a olejovače - obj. č. **49911**.

Volba příslušenství u vybraných typů čerpadel

Typ čerpadla	Volba příslušenství
QLS301, QLS321	563311 01 + 522501 (namísto redukce M22x1,5 s mazací hlavici na tělese čerpadla)
P203, P233, P205, P215	563311 01 + 843105 (namísto mazací hlavice G1/4") 563311 01 + 522501 (do vstupu pro čerp. prvek M22x1,5) *
ZPU 01/02	563311 01 + 843123 (namísto mazací hlavice G3/8")
Čerpadla Centro-matic	563311 01 + 843124 (do vstupu pro plnění G1/2")

* Je určeno pro instalaci do nevyužitých otvorů pro čerpací prvky. Pokud je čerpadlo osazeno max. počtem čerpacích prvků, není možné tento způsob použít.