




HENNlich

SPRINGS

SCHÉMA NÁSTROJOVÉ PRUŽINY



Legenda

- D_H [mm] průměr vodícího pouzdra
 D_S [mm] průměr vodícího trnu
 $f_{(1,2)}$ [mm] stlačení pružiny
 F_{BL} [mm] maximální stlačení pružiny (na dosed)
 $F_{(1,2)}$ [N] síla vyvinutá pružinou při stlačení f
 F_{BL} [N] síla vyvinutá pružinou při f_{BL}
 L_0 [mm] délka pružiny ve stavu volném
 $L_{(1,2)}$ [mm] délka pružiny při stlačení f
 L_{BL} [mm] délka pružiny při stlačení f_{BL}
 R_G [N/mm] tuhost pružiny